

Уважаемые, монтажники,

во избежание выхода из строя компрессора, после запуска кондиционера измерьте перегрев на всасывании: разницу между температурой кипения по манометру и температурой всасывающего трубопровода. Она должна быть не менее 5 градусов. При этом температура в помещении должна быть близкой к уставке, приблизительно 18-20 градусов.

Обмерзание всасывающего трубопровода свидетельствует о низком перегреве и влажном ходе компрессора, что существенно снижает его ресурс.